


IM-Works softwaremodule

Te koppelen aan: ED,PB,DB-II,BW,CI-200SC,DB-i,CI200A,NT-502,CI-605A



Weight Information

Total: 0,330 kg

Tare: 0,000 kg


Net: 0,330 kg

Title: Aardbeien

Operator: Admin

Buttons: WEIGHING, TARE, RESET

No.	Date	Title	Net	Tare	Total	Barcode	Field2	Field3	Field4	Operator
2	2013-08-23 14:31:54	Aardbeien	0,710	0,000	0,710					A
4	2013-08-23 14:32:02	Aardbeien	0,220	0,000	0,220					A
5	2013-08-23 14:32:08	Aardbeien	0,400	0,000	0,400					A
6	2013-08-23 14:32:16	Aardbeien	0,560	0,000	0,560					A
7	2013-08-23 14:32:22	Aardbeien	0,480	0,000	0,480					A
8	2013-08-23 14:32:28	Aardbeien	0,230	0,000	0,230					A
9	2013-08-23 14:32:33	Aardbeien	0,630	0,000	0,630					A
10	2013-08-23 14:32:46	Aardbeien	0,350	0,000	0,350					A



No.	Date	Title	Net	Tare	Total	Barcode	Field2	Field3	Field4	Operator
1	23-8-2013 14:31	Aardbeien	0,28	0	0,28					Admin
2	23-8-2013 14:31	Aardbeien	0,35	0	0,35					Admin
3	23-8-2013 14:31	Aardbeien	0,71	0	0,71					Admin
4	23-8-2013 14:32	Aardbeien	0,22	0	0,22					Admin
5	23-8-2013 14:32	Aardbeien	0,4	0	0,4					Admin
6	23-8-2013 14:32	Aardbeien	0,56	0	0,56					Admin
7	23-8-2013 14:32	Aardbeien	0,48	0	0,48					Admin
8	23-8-2013 14:32	Aardbeien	0,23	0	0,23					Admin
9	23-8-2013 14:32	Aardbeien	0,63	0	0,63					Admin
10	23-8-2013 14:32	Aardbeien	0,35	0	0,35					Admin
Total Net Weight:			4,21							

Werkwijze

De softwaremodule biedt u de mogelijkheid om aan een gewicht een verpakkingsnaam, drie vrije velden en een barcode te koppelen. Ook kan er aan iedere weging een medewerkersnaam worden meegegeven. Na het invoeren van de gewenste gegevens kunt u beginnen met de wegingen. De weging wordt vervolgens opgeslagen op datum en tijd.

Er zijn diverse manieren om data met IM-Works te kunnen loggen:

- Registreer het gewicht door op de weegknop in IM-works te drukken
- Laat IM-works automatisch per ingestelde tijd, data ophalen vanuit uw weegschaal
- IM-works registreert automatisch wanneer het gewicht stabiel is

U kunt aan een gewicht een verpakkingsnaam, drie vrije velden en een barcode meegeven. Ook kan er aan een weging een medewerkernaam worden meegegeven. De weging wordt op datum/tijd opgeslagen.

Exporteren van data naar Excel

Wanneer u de uitgevoerde wegingen wilt analyseren biedt IM-Works u de mogelijkheid om weegdata te exporteren naar Excel. Iedere weging wordt eerst opgeslagen in IM-Works, waarna deze vrij zijn om te exporteren. De gegevens die kunnen worden geëxporteerd zijn:

- Gewicht
- Verpakkingsnaam
- Drie vrije velden
- Barcode
- Medewerkernaam
- Datum en tijd

Specificaties

- Eenvoudig gewichten registreren en exporteren vanuit Excel
- Mogelijkheid tot het invoegen van een titel, medewerkersnaam, barcode en memotekst
- Mogelijkheid tot het tarreren van de weegschaal vanuit de software
- Communicatie door middel van RS232
- Standaard met seriële kabel meegeleverd